

RTC 586 面板說明

a) **顯示器**：可顯示**室內溫度**(顯示範圍 0~40°C，解析度 1°C)，**設定溫度值**，**定時時間**，及**異常代碼**。

b) **指示燈**：

- 1 電源指示燈：通電後此燈恆為亮。
- 2 空調中指示燈：
 - a 若為有**三通閥**的機型：指示三通閥動作情形。
 - i 熄滅：代表三通閥為 OFF。
 - ii 點亮：代表三通閥為 ON。
 - b 若為有**壓縮機**的機型：指示壓縮機動作情形。
 - i 熄滅：代表壓縮機**停止運轉**。
 - ii 閃爍：代表正在壓縮機**保護計時**中。
 - iii 點亮：代表壓縮機**運轉**。
- 3 定時指示燈：指示定時操作狀態
 - a 熄滅：代表**沒有使用定時功能**。
 - b 閃爍：代表正在設定**定時時間**或**剩餘時間**。
 - c 點亮：代表**定時計時**中。
- 4 冷氣指示燈：此燈為亮時，代表目前為**冷氣功能**。
- 5 送風指示燈：此燈為亮時，代表目前為**送風功能**。
- 6 暖氣指示燈：此燈為亮時，代表目前為**暖氣功能**。
- 7 自動指示燈：此燈為亮時，代表目前為**自動控風功能**。
- 8 強風指示燈：此燈為亮時，代表目前為**強風**。
- 9 弱風指示燈：此燈為亮時，代表目前為**弱風**。
- 10 微風指示燈：此燈為亮時，代表目前為**微風**。
- 11 停風指示燈：此燈為亮時，代表目前為**停風**。

c) **按鍵**：

- 1 開關鍵：用來開啓或關閉本機。
- 2 風速鍵：用來選擇風速的強弱。
- 3 功能鍵：用來選擇**冷氣**，**送風**及**暖氣**等功能。

- 4 定時鍵：用來啓動定時功能，或顯示定時的時間設定值。
- 5 \triangle ∇ 鍵：用來顯示或修改溫度設定值(設定範圍為 18°C ~30°C)，或修改定時的時間設定值(0~24 小時)。
- 6 睡眠鍵：用來啓動或關閉睡眠功能(在紅外線遙控器上才有此按鍵)。